

**Sicherheitsregeln für Besucher und Führungen****Geltungsbereich**

EVN Wärmekraftwerke GmbH / MVA-Dürnrohr

**Allgemeines****EVN Wärmekraftwerke  
GmbH /  
MVA Dürnrohr****Sicherheitsregeln**  
für Besucher und Führungen  
der MVA DürnrohrErstellt: Bogner  
Datum: 18.05.2011Geändert: Bogner H.  
Datum: 17.07.2018Geprüft: Bogner  
Datum: 17.07.2018

Revision:05

Verteiler: alle Mitarbeiter MVA Dürnrohr

Blatt: 1 von: 8



# Betriebsanweisung Sicherheit

Anlage:	MVA Dürnrohr
Dokument-Nr.	<b>BA_MVA_S_01</b>
gültig ab	01.08.2018

## INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINES.....	3
2	BEILAGEN .....	3

Erstellt: Bogner Datum: 18.05.2011	Geändert: Bogner H. Datum: 17.07.2018	Geprüft: Bogner Datum: 17.07.2018	Revision:05
Verteiler: alle Mitarbeiter MVA Dürnrohr			Blatt: 2 von: 8

	<b>Betriebsanweisung Sicherheit</b>	Anlage:	MVA Dürnrohr
		Dokument-Nr.	<b>BA_MVA_S_01</b>
		gültig ab	01.08.2018

## 1 Allgemeines

### ① An- und Abmeldung:

Jeder **Besucher** muss sich im Wiegehaus an- und abmelden.

**Besucher** müssen vor Betreten des Standortes die erforderliche **elektronische Sicherheitsunterweisung** absolvieren und die Verständnisfragen richtig beantworten.

Die Stationen befinden sich im Unterweisungsraum beim Portiergebäude

Nach positivem Abschluss der Unterweisung wird im Wiegehaus der erforderliche **Besucherausweis** ausgestellt. Diese Sicherheitsunterweisung ist ein Jahr gültig und muss danach wiederholt werden.

**Führungen** dürfen sich nicht selbstständig am Werksgelände bewegen. Diese werden von einem Mitarbeiter der EVN beim Portiergebäude empfangen. Der EVN-Mitarbeiter ist für die Sicherheitsunterweisung der Besuchergruppe verantwortlich.

Der Leiter der Besuchergruppe bestätigt schriftlich mit Unterschrift die Unterweisung.

Der EVN-Mitarbeiter meldet die Besuchergruppe mit Bekanntgabe der Besucheranzahl in der Warte an und ab.

Eine Unterweisung mittels elektronischen Unterweisungssystems ist nicht erforderlich

① Das **Betretten der Betriebsanlage** außerhalb des vorgegebenen Besucherweges ist grundsätzlich verboten. Das Innere der Betriebsanlage darf nur in Begleitung eines Mitarbeiters der MVA-Dürnrohr und unter Beachtung der Sicherheitsregeln erfolgen.

① Der Unterweisungsnachweis für Führungen (Beilage) ist auszufüllen und im Wiegehaus abzulegen.

## 2 Beilagen

- Unterweisungsnachweis Führungsgruppen
- Unterweisungsnachweis Besucher
- Folder für Besucher

Erstellt: <b>Bogner</b> Datum: 18.05.2011	Geändert: <b>Bogner H.</b> Datum: 17.07.2018	Geprüft: <b>Bogner</b> Datum: 17.07.2018	Revision:05
Verteiler: alle Mitarbeiter MVA Dürnrohr			Blatt: 3 von: 8

	<b>Betriebsanweisung Sicherheit</b>	Anlage:	MVA Dürnrohr
		Dokument-Nr.	<b>BA_MVA_S_01</b>
		gültig ab	01.08.2018

**Unterweisungsnachweis für Führungsgruppen**

Sehr geehrte Besucher!

Wir freuen uns, Sie in der Thermischen Abfallverwertung der EVN Wärmekraftwerke GmbH. begrüßen zu dürfen. Die Errichtung und der Betrieb der Anlage wurden nach modernsten umwelt- und sicherheitstechnischen Standards von der Behörde in einem umfassenden Verfahren genehmigt.

Teil dieser Genehmigung war auch die Sicherstellung aller Beschäftigten und aller Besucher der EVN. Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, sowie zur Erfüllung der uns von der Behörde auferlegten Verpflichtungen müssen wir Sie daher insbesondere ersuchen

- allen Anweisungen von EVN-Mitarbeitern unbedingt Folge zu leisten,
- die Besucherzonen nicht zu verlassen,
- keinesfalls Räume und Zonen aufzusuchen, die mit dem Hinweis „Unbefugten ist der Zutritt verboten“ oder vergleichbaren Hinweisen kenntlich gemacht sind,
- sich nicht von Ihrer Gruppe und Ihren EVN-Betreuern zu entfernen oder von diesen zurückzubleiben.

Aus Sicherheitsgründen soll eine Besuchergruppe max. 25 Personen umfassen.

Schüler dürfen ab der 5. Schulstufe die Anlage besichtigen

Sollten Sie den Anschluss an Ihre Gruppe verlieren, begeben Sie sich bitte zum „Wiegehaus“. Von dort kann die für die jeweilige Führung zuständige Person verständigt werden.

Im Falle eines Evakuierungsalarms ist den Anweisungen der EVN- Mitarbeiter Folge zu leisten. Die Gruppe hat sich unter der Führung eines EVN Mitarbeiters geschlossen zum Sammelplatz beim „Wiegehaus“ zu begeben. Aufzüge dürfen nicht benutzt werden.

Wir ersuchen um Verständnis, dass wir jede Haftung im Zusammenhang mit dem Besuch der Anlage, insbesondere solche aus Vorfällen, die aus der Nichtbeachtung dieser Information resultieren, ablehnen müssen.

Ich nehme diese Information als Leiter der Besuchergruppe \_\_\_\_\_ zur Kenntnis, und werde die Mitglieder meiner Gruppe vor Beginn der Führung entsprechend unterrichten.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

<b>Erstellt: Bogner</b> Datum: 18.05.2011	<b>Geändert: Bogner H.</b> Datum: 17.07.2018	<b>Geprüft: Bogner</b> Datum: 17.07.2018	<b>Revision:05</b>
<b>Verteiler: alle Mitarbeiter MVA Dürnrohr</b>			<b>Blatt: 4</b> <b>von: 8</b>



# Betriebsanweisung Sicherheit

Anlage:	MVA Dürnrohr
Dokument-Nr.	BA_MVA_S_01
gültig ab	01.08.2018

## Unterweisungsnachweis für Besucher

NOTFALL-Nummer (02277/26121-) 26100

gem. §8, §12 und §14 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

**Firma:** .....

Firmenname mit Gesellschaftsform

**Leiter der Besuchergruppe:** .....

(Unterwiesene Person) Familienname/Vorname/Titel

### Informationspunkte:

- Örtl. Lage \_\_\_\_\_
- Verkehr auf dem Werksgelände und am Parkplatz \_\_\_\_\_
- Brandschutz \_\_\_\_\_
- Gesundheitsschutz / Erste Hilfe \_\_\_\_\_
- Persönliche Schutzausrüstung \_\_\_\_\_
- Wichtige Rufnummern \_\_\_\_\_
- Flucht- und Rettungsplan \_\_\_\_\_
- Zutrittsbestimmungen \_\_\_\_\_
- Zusatz (1) \_\_\_\_\_

1) Zusätzliche Bemerkungen bzw. Unterweisungen (ist vom Unterweiser festzulegen)

**ES WIRD AUSDRÜCKLICH DARAUFGINGEWIESEN, DASS NUR die GEHWEGE BZW. DER BESUCHERWEG DURCH DIE ANLAGE BETRETEN WERDEN DARF. ALLE ANDEREN BEREICHE DÜRFEN NUR IN BEGLEITUNG EINES MITARBEITERS DER EVN ABFALLVERWERTUNG BETRETEN WERDEN. DER ALKOHOLKONSUM WÄHREND DER ARBEITSZEIT IST AUF DEM GESAMTEN BETRIEBSGELÄNDE VERBOTEN!**

Der bzw. die Besucher bestätigen die Information in allen angeführten Punkten und verpflichtet sich zu deren genauer Einhaltung. Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Inhalte der Unterweisung verstanden und akzeptiert wurden.

Zusätzliche Teilnehmer:

Name	Firma	Datum	Unterschrift	Ausweis Nr.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Unterweisender

<b>Erstellt: Bogner</b> Datum: 18.05.2011	<b>Geändert: Bogner H.</b> Datum: 17.07.2018	<b>Geprüft: Bogner</b> Datum: 17.07.2018	<b>Revision:05</b>
<b>Verteiler: alle Mitarbeiter MVA Dürnrohr</b>			<b>Blatt: 5 von: 8</b>



# Betriebsanweisung Sicherheit

Anlage:	MVA Dürnrohr
Dokument-Nr.	<b>BA_MVA_S_01</b>
gültig ab	01.08.2018

<b>Erstellt: Bogner</b> Datum: 18.05.2011	<b>Geändert: Bogner H.</b> Datum: 17.07.2018	<b>Geprüft: Bogner</b> Datum: 17.07.2018	<b>Revision:05</b>
<b>Verteiler: alle Mitarbeiter MVA Dürnrohr</b>			<b>Blatt: 6</b> <b>von: 8</b>

## Herzlich Willkommen in der Müllverbrennungsanlage Dürnrohr!

### An- und Abmeldung Besucher:

- Jeder Besucher muss sich im Wiegehaus an- und abmelden.
- Besucher müssen vor Betreten des Standortes die erforderliche elektronische Sicherheitsunterweisung absolvieren und die Verständnisfragen richtig beantworten. Die Stationen befinden sich im Unterweisungsraum beim Portiergebäude
- Nach positivem Abschluss der Unterweisung wird im Wiegehaus der erforderliche Besucherausweis ausgestellt.
- Diese Sicherheitsunterweisung ist ein Jahr gültig und muss danach wiederholt werden.

### An- und Abmeldung Führungen:

- Führungen dürfen sich nicht selbstständig am Werksgelände bewegen. Diese werden von einem Mitarbeiter der EVN beim Portiergebäude empfangen. Der EVN-Mitarbeiter ist für die Sicherheitsunterweisung der Besuchergruppe verantwortlich.
- Der Leiter der Führungsgruppe bestätigt schriftlich mit Unterschrift die Unterweisung.
- Der EVN-Mitarbeiter meldet die Führung mit Bekanntgabe der Besucheranzahl in der Warte an und ab.
- Eine Unterweisung mittels elektronischem Unterweisungssystem ist nicht erforderlich
- Für das Abstellen der Fahrzeuge stehen die Parkplätze vor dem Wiegehaus zur Verfügung. Das Abstellen eines Fahrzeuges innerhalb des Werksgeländes bedarf einer zusätzlichen Genehmigung.

- Die Mitnahme von **Alkohol und Drogen** ist im gesamten Anlagenbereich verboten.
- **Foto- und Filmaufnahmen** dürfen nur nach Genehmigung durchgeführt werden.
- Alle **Warn-, Gebots- und Verbotsschilder** sind zu beachten.
- **Fremde Betriebsbereiche** dürfen nur in Begleitung eines Mitarbeiters der Müllverbrennungsanlage betreten werden.

### Verkehr auf dem Werksgelände und den Parkplätzen:

Im Normalbetrieb sind am Werksgelände diverse interne Transportfahrzeuge (LKW, Stapler, Radlader, etc.) im Einsatz. Während der Anlieferungszeit ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Bereich der Straßenanlieferung und der Bahnanlage zu rechnen.

Grundsätzlich gilt die Straßenverkehrsordnung.

### Notrufnummern:

**Warte 02277/26121-DW 26100 oder Portier DW 26343**

### Wichtigsten Piktogramme:



Fluchtweg



Feuerlöscher



Sammelpunkt



Verbot von Rauchen und offenem Licht




Betreten Verboten

# EVN Allgemeine Sicherheitsregeln

## für Führungen und Besucher

### MVA Dürnrohr



## Verhalten bei Unfällen

Ruhe bewahren

---

**1. Unfall melden:**  Wer meldet? Wo ist etwas passiert? Was ist passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Warnen auf rücktrage!

---

**2. Erste Hilfe:**  Absicherung des Unfallsortes! Versorgung der Verletzten! Anweisungen beachten!

---

**3. weitere Maßnahmen:** Ev. Brandbekämpfung durchführen! Rettungsdienst einwecken! Schau-Lustige entfernen!

## Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

---

**1. Brand melden:**  Brandmelder betätigen

**Notruf absetzen:**  Wer meldet? Wo ist etwas passiert? Was ist passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Warnen auf rücktrage!

---

**2. in Sicherheit bringen:**  Gefährdete Personen imnehmen  
Türen schließen  
Flucht und Rettungswegen folgen  
**Aufzüge nicht benutzen**  
Anweisungen beachten

---

**3. Löscharbeiten:**  Feuerlöscher  
Wandhydrant, Löschschlauch,  
Mittel zur Brandbekämpfung benutzen!

